



黑爵AK351 V3 单模机械键盘

SINGLE MODE MECHANICAL KEYBOARD

使用说明书

User Manual

目 录

CATALOG

中文	1~4
English	5~8
IndonesiaName	9~12

非常感谢您选购了我们AJAZZ黑爵AK351 V3,这款产品具备各种酷炫功能与灯效,希望它能带给您全新的操作感受。更多操作可前往黑爵官网下载驱动。

一、基本参数

产品品牌: AJAZZ

产品型号: 黑爵AK351 V3

传输方式: USB有线

接口类型: 键线分离式 Type-C接口

产品尺寸: 448x148x23mm

产品重量: ≈1130g

外壳材质: ABS注塑

键帽材质: OEM高度 PBT材质[三拼色]

灯光效果: 单光 (19组灯效)


按键布局: 104键准型+带金属音量旋钮

产品结构: Gasket结构

线材长度: 1.6M

矩阵: 全键无冲

支持系统: Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac



二、指示灯说明

1.Num:

按下右侧数字键锁定白光常亮表示,再按下解锁白光熄灭表示。

2.Caps lock:

按下Caps lock大写打开白光常亮表示,再按关闭白光熄灭表示。

3.FN+Win

按下锁住Win键白光常亮表示,再按下解锁白光熄灭表示。

三、灯光切换组合键说明

FN+|: 灯效切换, 19种灯效

常亮 | 呼吸 | 旋转风车 | 随波逐流 | 滴水涟漪 | 微波频率 | 波光频率 | 点击扩散 | 一触即发 | 踏雪无痕 | 按键涟漪 | 花开富贵 | 跑马灯效 | 龙腾虎跃 | 蛇形跑马 | 落雨纷纷 | 左右开弓 | 左右逢源 | 大鹏展翅

FN+↑ = 灯光亮度+, 调至极限时整体背光闪烁3次表示

FN+↓ = 灯光亮度-, 调至极限时整体背光闪烁3次表示

FN+← = 灯效方向调节向左

FN+→ = 灯效方向调节向右

FN+“-” = 灯光速度-, 调至极限时整体背光闪烁3次表示

FN+“+” = 灯光速度+, 调至极限时整体背光闪烁3次表示

FN+X = 关闭灯光/打开灯光

FN+空格键 = 长按3秒~5秒, 键盘背光闪烁3下, 恢复出厂设置

2.Deskripsi cahaya indikator

2.1. Num

Tekan tombol nomor di sebelah kanan untuk mengunci cahaya putih yang selalu menyala, dan kemudian tekan untuk membuka cahaya putih yang dimatikan.

2.2. Caps lock

Tekan Caps lock untuk menyalakan cahaya putih yang selalu menyala, dan kemudian tekan untuk mematikan cahaya putih yang dimatikan.

2.3. FN+Win

Tekan tombol kunci Win untuk menunjukkan bahwa cahaya putih terus menyala, dan kemudian tekan tombol membuka kunci untuk menunjukkan bahwa cahaya putih mati.

3. Penjelasan Kunci Kombinasi Pertukaran Cahaya

FN+| = Penukaran efek cahaya, 19 jenis efek cahaya

FN+↑ = Ketika kecerahan cahaya+, ditetapkan ke batas, cahaya latar belakang umum berkilau 3 kali untuk menunjukkan

FN+↓ = Kecerahan cahaya-, Ketika disesuaikan ke batas, cahaya belakang keseluruhan berkilau tiga kali untuk menunjukkan batas

FN+← = Pengaturan arah efek cahaya ke kiri

FN+→ = Pengaturan arah efek cahaya ke kanan

FN+“-” = Kecepatan cahaya-, Ketika ditetapkan ke batas, cahaya belakang keseluruhan bersinar tiga kali untuk menunjukkan

FN+“+” = Ketika kecepatan cahaya+, ditetapkan ke batas, cahaya belakang umum bersinar tiga kali untuk menunjukkan

FN+X = Matikan lampu/matikan lampu

FN+Spacebar = Tekan dan tahan selama 3-5 detik, lampu belakang papan kekunci akan bersinar 3 kali, dan pengaturan pabrik akan dikembalikan

4.Deskripsi fungsi komposit multimedia

4.1. Num

Tekan tombol nomor di sebelah kanan untuk mengunci cahaya putih yang selalu menyala, dan kemudian tekan untuk membuka cahaya putih yang dimatikan.

4.2. Caps lock

Tekan Caps lock untuk menyalakan cahaya putih yang selalu menyala, dan kemudian tekan untuk mematikan cahaya putih yang dimatikan.

4.3. FN+Win

Tekan tombol kunci Win untuk menunjukkan bahwa cahaya putih terus menyala, dan kemudian tekan tombol membuka kunci untuk menunjukkan bahwa cahaya putih mati.

4. Deskripsi fungsi komposit multimedia

FN+| = Penukaran efek cahaya, 19 jenis efek cahaya

FN+↑ = Ketika kecerahan cahaya+, ditetapkan ke batas, cahaya latar belakang umum berkilau 3 kali untuk menunjukkan

FN+↓ = Kecerahan cahaya-, Ketika disesuaikan ke batas, cahaya belakang keseluruhan berkilau tiga kali untuk menunjukkan batas

FN+← = Pengaturan arah efek cahaya ke kiri

FN+→ = Pengaturan arah efek cahaya ke kanan

FN+“-” = Kecepatan cahaya-, Ketika ditetapkan ke batas, cahaya belakang keseluruhan bersinar tiga kali untuk menunjukkan

FN+“+” = Ketika kecepatan cahaya+, ditetapkan ke batas, cahaya belakang umum bersinar tiga kali untuk menunjukkan

FN+X = Matikan lampu/matikan lampu

FN+Spacebar = Tekan dan tahan selama 3-5 detik, lampu belakang papan kekunci akan bersinar 3 kali, dan pengaturan pabrik akan dikembalikan

5.Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.

③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④ Pasang switch dengan mekannnya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.

② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.