



黑爵AK680 MAX RGB版有线机械键盘

AJAZZ AK680 MAX RGB VERSION WIRED MECHANICAL KEYBOARD

使用说明书
User Manual

目录 CONTENTS

中文	1~5
English	6~10
Indonesia	11~15

非常感谢您选购了我们AJAZZ黑爵AK680 MAX, 这款产品具备各种酷炫功能与灯效, 希望您能带给您全新的操作感受。更多操作可前往黑爵官网下载驱动。

一、基本参数

产品品牌: AJAZZ

产品型号: 黑爵AK680 MAX

传输方式: USB有线

接口类型: 键线分离式Type-C接口

产品尺寸: 324.19x115.44x42.55mm

产品重量: ≈720g

产品结构: TOP结构

外壳材质: ABS注塑


线材长度: 1.6M

灯光效果: RGB彩光 (驱动软件可调18组灯效+自定义灯效)

按键布局: 68键紧凑型+支持全键热插拔

矩 阵: 全键无冲

支持系统: Windows Vista / XP / 7 / 8 / 10 / 11、Mac



二、指示灯说明

①、Caps lock指示灯

按下Caps lock开启大写白光常亮表示, 再按指示灯白光熄灭恢复小写。

②、FN+Win指示灯

按下FN+WIN键指示灯白光常亮开启大写, 再按指示灯白光熄灭解锁。

③、系统指示灯


Mac系统下灯常亮, win系统默认熄灭 (出厂默认win系统)。

三、系统切换说明

1、MAC系统模式切换:



2、WIN系统模式切换:



(注: 在Win电脑下使用Mac系统模式, Win键与Alt键的功能是反的。)

四、灯光切换组合键说明

FN+|: 灯效切换, 18种灯效依次循环:

随波逐流 / 碧波荡漾 / 繁星点点 / 川流不息 / 如影随形 / 重峦叠嶂 / 正弦波 / 彩泉涌动 / 踏雪无痕 / 百花争艳 / 一石二鸟 / 峰回路转 / 多彩纵横 / 满天飞雪 / 流星 / 常亮 / 动态呼吸 / 光谱循环

FN+↑: 灯光亮度+ (六档), 极限时全背白光灯闪烁3次

FN+↓: 灯光亮度- (六档), 极限时全背白光灯闪烁3次

FN+←: 动态灯光方向切换

FN+→: 切换背光颜色

FN+_: 灯光速度- (六档), 极限时全背白光灯闪烁3次

FN+=: 灯光速度+ (六档), 极限时全背白光灯闪烁3次

FN+X: 关闭灯光/灯开灯光


FN+空格键: 长按3秒-5秒键盘灯闪烁3下, 清除灯效恢复出厂设置

五、按键复合功能说明


组合键	WIN / MAC系统	组合键	WIN / MAC系统
FN+1!	F1	FN+7&	F7
FN+2@	F2	FN+8*	F8
FN+3#	F3	FN+9(	F9
FN+4¥	F4	FN+10)	F10
FN+5%	F5	FN+_	F11
FN+6^	F6	FN+=	F12
FN+Home	Ins	FN+Pgup	Prtsc
FN+DEL	END	FN+Pgdn	Pause
FN+Esc	~`		
FN+左CTRL	按下后数字键区“1!”至“=”切换为F1-12, 再按切回数字键区 (出厂默认为数字键区)		

六、热拔插操作步骤说明

热拔插: 可替换不同轴体, 自定义你喜欢的触觉和听觉反馈, 可轻松自行更换适配的磁轴轴体。(图片仅供参考, 以实物为准)



① 用拔键器拔出键帽



③ 新轴校对针脚与孔位



④ 垂直轻按轴体

Thank you very much for choosing our AJAZZ AK680 MAX, which comes with a variety of cool features and lighting effects. We hope it will bring you a brand-new operational experience. For more operations, you can download the driver from the AJAZZ official website.

1. Basic Parameters

Brand: AJAZZ

Model: AK680 MAX

Transmission Method: USB Wired

Interface Type: Detachable Type-C Interface

Product Dimensions: 324.19x115.44x42.55mm

Product Weight: ≈720g

Product Structure: TOP Structure

Shell Material: ABS Injection Molded


Cable Length: 1.6M

Lighting Effects: RGB (Driver software adjustable 18 sets of lighting effects + custom lighting effects)

Key Layout: 68-key Compact + Supports Full Key Hot-Swapping

Matrix: Full Key Non-Conflict

Supported Systems: Windows Vista / XP / 7 / 8 / 10 / 11, MAC



2. Indicator Light Instructions

①、Caps Lock Indicator Light

Pressing Caps Lock turns on the white light for capital letters, press again to turn off the white light and return to lowercase.

②、FN+Win Indicator Light

Pressing FN+WIN turns on the white light for capital letters, press again to turn off the white light and unlock.

③、System Indicator Light

The light is always on under Mac system, and it is off by default under Windows system (factory default is Windows system).

3. System Switching Instructions

3.1. MAC System Mode Switching:



3.2. WIN System Mode Switching:



(Note: When using Mac system mode on a Windows computer, the functions of the Win key and Alt key are reversed.)

4. Lighting Switching Combination Key Instructions


FN+|: Switch between lighting effects, cycle through 18 different lighting effects
FN+↑: Increase lighting brightness (six levels), when at the limit, the backlight flashes 3 times
FN+↓: Decrease lighting brightness (six levels), when at the limit, the backlight flashes 3 times
FN+←: Switch dynamic lighting direction
FN+→: Switch backlight color
FN+_ : Decrease lighting speed (six levels), when at the limit, the backlight flashes 3 times
FN+=: Increase lighting speed (six levels), when at the limit, the backlight flashes 3 times
FN+X: Turn off lighting/Turn on lighting
FN+Spacebar: Press and hold for 3-5 seconds, the keyboard lights flash 3 times, clear lighting effects and restore to factory settings

4. Key Compound Function Instructions


Combination Keys	WIN / MAC System	Combination Keys	WIN / MAC System
FN+1!	F1	FN+7&	F7
FN+2@	F2	FN+8*	F8
FN+3#	F3	FN+9(	F9
FN+4¥	F4	FN+10)	F10
FN+5%	F5	FN+_	F11
FN+6^	F6	FN+=	F12
FN+Home	Ins	FN+Pgup	Prtsc
FN+DEL	END	FN+Pgdn	Pause
FN+Esc	~`		
FN+Left CTRL	Press to switch the number key area from "1!" to "~=" to F1-12, press again to switch back to the number key area (factory default is number key area)		
FN+Spacebar	Press and hold for 3-5 seconds, the indicator light flashes 3 times to restore to factory settings		

6. Hot-swap operation steps

Hot-swap: You can replace different switch, customize your favorite tactile and auditory feedback, You can easily replace the adapted magnetic shaft body by yourself. (The picture is for reference only, the actual product shall prevail)



① Use a key puller to pull out the keycaps



② Use the switch puller to clamp the upper and lower buckles at the bottom of the switch, and then pull the switch up



③ Check the pins and holes of the new switch

④ Press the switch vertically

Terima kasih karena Anda sudah membeli AJAZZ AK680 MAX. Produk ini dilengkapi dengan berbagai fitur dan efek lampu yang keren. Kami harap produk ini akan membawa Anda menikmati pengalaman yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya dalam mengoperasikan perangkat periferal. Untuk informasi pengoperasian lebih lanjut, silakan kunjungi situs web resmi AJAZZ untuk mengunduh driver produk.

1. Spesifikasi Dasar

Merek Produk: AJAZZ

Kode Model Produk: AK680 MAX

Tipe Konektivitas: Kabel USB

Tipe Antarmuka: Kabel Type-C terpisah

Ukuran Produk: 324.19x115.44x42.55mm

Berat Produk: ≈720g

Struktur Produk: TOP Mount

Bahan Casing: ABS cetakan injeksi

Panjang Kabel: 1.6M

Efek Lampu: RGB (ada 18 efek lampu preset + efek lampu yang bisa dikustomisasi lewat driver)

Jumlah Tombol: 68 tombol + Mendukung Hot Swappable

Matriks: NKRO

Kompatibilitas: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac, Android

4. Keterangan Lampu Indikator

①. Lampu Indikator CapsLock

Tekan tombol CapsLock untuk mengaktifkan fungsi penulisan huruf besar sudah diaktifkan dan lampu putih akan menyala terus, tekan lagi CapsLock, lampu akan mati dan kembali ke penulisan huruf kecil.

②. Lampu Indikator FN+Win

Tekan FN+win, lampu putih akan menyala terus dan fungsi penulisan huruf besar diaktifkan, tekan lagi untuk membuka kunci dan lampu akan mati.

③. Lampu Indikator Sistem

Lampu menyala terus pada sistem Mac, dan mati pada sistem Win (pengaturan pabrik adalah sistem Win).

5. Keterangan Peralihan Sistem


3.1. Beralih ke sistem MAC:

3.2. Beralih ke sistem WIN:


(Catatan: Saat menggunakan mode sistem Mac di komputer Windows, fungsi tombol Win dan Alt akan tertukar.)

4. Keterangan Tombol Kombinasi Untuk Mengubah Pencahayaan

FN+|: Pergantian Efek Pencahayaan, 18 efek lampu berputar secara berurutan
FN+↑: Tingkat Kecenderungan + (6 level), ketika disetel ke batas maksimum, lampu latar putih secara keseluruhan akan berkedip tiga kali sebagai indikasi.
FN+↓: Tingkat Kecenderungan - (6 level), ketika disetel ke batas minimum, lampu latar putih secara keseluruhan akan berkedip tiga kali sebagai indikasi.
FN+←: Pengubahan arah cahaya
FN+→: Pengubahan warna cahaya latar
FN+_ : Mengurangi kecepatan cahaya (6 tingkat), saat mencapai batas minimum, semua lampu latar putih berkedip 3 kali
FN+=: Meningkatkan kecepatan cahaya (6 tingkat), saat mencapai batas maksimum, semua lampu latar putih berkedip 3 kali
FN+X: Mematikan/menghidupkan cahaya
FN+Spasi: Tekan dan tahan selama 3-5 detik, lampu keyboard berkedip 3 kali untuk menghapus efek pencahayaan dan mengembalikan ke pengaturan pabrik



①. Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.



②. Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.



③. Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④. Pasang switch dengan menekannya secara vertikal.

5. Keterangan Fitur Tombol Kombinasi

Tombol Kombinasi	Sistem WIN / MAC	Tombol Kombinasi	Sistem WIN / MAC
FN+1!	F1	FN+7&	F7
FN+2@	F2	FN+8*	F8
FN+3#	F3	FN+9(	F9
FN+4¥	F4	FN+10)	F10
FN+5%	F5	FN+_	F11
FN+6^	F6	FN+=	F12
FN+Home	Ins	FN+Pgup	Prtsc
FN+DEL	END	FN+Pgdn	Pause
FN+Esc	~`		
FN+ CTRL Kiri	Setelah ditekan, tombol pada area angka "1!" hingga "=" akan beralih menjadi F1-F12. Tekan lagi untuk kembali ke mode angka (pengaturan pabrik adalah angka).		

6. Petunjuk Operasional Hot-Swappable


Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda suka. Anda dapat dengan mudah mengganti sendiri badan poros magnet yang disesuaikan. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).



①. Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.



②. Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.



③. Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.

④. Pasang switch dengan menekannya secara vertikal.

产品质保 (Product Warranty)
感谢您对黑爵产品的信任与支持, 为了让您放心使用本产品, 更好地保障您的权益, 我公司将严格遵守并执行相关规定, 实行售后服务。
1. 服务有效期: 自购买之日起质量保证12个月
2. 服务内容: 按微型计算机商品维修更换退货责任规定进行服务
3. 不属于服务范围:
a. 已经超出有效服务或免费维修期的;
b. 未按照正确使用说明使用, 维护, 保管导致故障或损坏的;
c. 非本公司授权维修机构维修导致的故障或损坏;
d. 质保卡上无经销商资料及盖章之产品;
e. 擅自涂改三包凭证内容的;
f. 由于不可抗力 (如自然灾害等) 原因造成产品之不良;
g. 人为因素导致产品不良 (如操作失误、碰撞、输入不合规电压等);
h. 其他非产品设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

质保卡 (Warranty Card)

产品型号: _____

购买日期: _____

客户姓名: _____

联系电话: _____

联系地址: _____

• 本凭证为黑爵产品售后服务的重要依据, 请您妥善保管。

• 任何产品问题, 可添加微信公众号咨询小编。

微信公众号: 请搜索 "AJAZZ黑爵外设"

抖音号: 请搜索 "ajazz2009"

制造商: 深圳市黑爵同创电子科技有限公司

地址: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集智园大厦A座211楼

电话: 86-0755-2740 7340

执行标准号: GB/T 14081-2010



了解更多产品信息请关注
微信公众号: 请搜索 "AJAZZ黑爵外设"
抖 音 号: 请搜索 "ajazz2009"