AJAZZ × NACODEX

黑爵AK029 有线版机械键盘

AJAZZ AK029 WIRED VERSION MECHANICAL KEYBOARD

使用说明书
User Manual

目 录
CONTENTS

中文 1–3
English 4–6
Indonesia 7–9
Deutsch 10–12
Français 13–15
Español 16–18
Italiano 19–21
Dansk 22–24
Svenska 25–27
Čeština 28–30

CN

非常感谢您选购了我们AJAZZ黑爵AK029有线版机械键盘。这款产品具备有各种酷炫功能与灯效，希望它能带给您全新的操作感受。更多操作可前往黑爵官网下载驱动。

一、基本参数

产品品牌：Ajazz

产品型号：黑爵AK029

传输方式：USB有线

接口类型：键线分离式Type-C接口

产品尺寸：155*122*33mm

产品重量：≈300g

外壳材质：ABS注塑

线材长度：1.6M

灯光效果：RGB，20种灯效

按键寿命：2千键

轴　　所：全键无冲

支持系统：Windows Vista/XP/7/8/10/11，MAC等系统设备

二、指示灯说明

1.Caps指示灯（按键盘指示灯：CAPS键）

按下Caps lock键时Caps lock键自光常亮表示大写开启，再按下自光熄灭恢复小写

2.系统指示灯

切换成功后主键区灯光闪压三下提示

三、灯光模式操作说明

Fn+TAB:灯效切换，20种灯效永循环：

跳波浪流（默认）| 峰回路转 | 一触即发 | 一石二鸟 | 流淌扩散 | 川流不息 | 重巴叠峰 | 斜风细雨 | 来回穿梭 | 静态细亮 | 单键点亮 | 单键熄灭 | 繁星点点 | 漫天飞雪 | 百花争艳 | 动态呼吸 | 光谱循环 | 彩虹滚动 | 多彩纵横 | 关闭背光

Fn+G:灯光亮度增加(5档)，按键时背光闪动3次表示

Fn+T:灯光速度增快(5档)，按键时背光闪动3次表示

Fn+V:动态灯光方向切换

Fn+B:切换单颜色

Fn+T:灯光速度增快(5档)，按键时背光闪动3次表示

Fn+R:灯光速度降低(5档)，按键时背光闪动3次表示

Fn+C:单灯切换按键：顺序AGB 常亮/长呼吸/关（出厂默认顺光）

Fn+X:关闭灯光(开灯光|不关闭按键)

Fn+空格键:长按3-5秒键盘灯闪压3下，清除灯效恢复出厂设置

四.按键复合功能说明

组合键	功能	组合键	功能
Fn+1:	F1	Fn+4:	F4
Fn+2:	F2	Fn+5:	F5
Fn+3:	F3	Fn+6:	F6
Fn+Esc		Fn+SHIFT+ESC	
Fn+A	切换到MAC系统	Fn+S	切换到Win系统
Fn+左CTRL	按下后按下键盘"1"至"6"切换为F1-F6，再按松回按下键区域"/左"即从为数字键区。备注：当处于 FN模式，按下Fn+F1+1，会处于数字区域，按下Fn+1+F1)		

注：仅Win电脑下使用Mac系统，Win键与Alt键功能相反

五.热插拔操作步骤说明

热插拔：可替换不同轴体，自定义你喜欢的触觉和听觉反馈，可轻松自行更换适配的磁轴轴体。（图片仅参考，以实物为准）

① 用镊子或拆轴器

② 直线垂直拔出轴体

③ 新轴芯对针脚与孔位

④ 垂直轻按轴体

Thank you very much for purchasing our AJAZZ AK029 Mechanical Keyboard. This product has various cool functions and lighting effects. I hope it can bring you a new operating experience. For more operations, you can go to the AJAZZ official website to download the driver.

1. Basic parameters

Product brand: Ajazz

Product model: AK029

Transmission method: USB wired

Interface type: Keyline separated Type-C interface

Product size: 155*122*33mm

Product weight: ≈ 300g

Shell material: ABS

Wire length: 1.6M

Lighting effects: RGB，20 types of lighting effects

Button layout:296keys

Matric: All keys have no impact

Supported systems: Windows Vista/XP/7/8/10/11, MAC and other system devices

2. Indicator light description

2.1. Caps indicator light: (Key indicator light: CAPS key)

When the Caps lock key is pressed, the white light of the Caps lock key remains on, indicating that uppercase is turned on. Press it again to restore lowercase, and the light effect follows the system

2.2.System Indicator Lights

When the switchover is successful, the light in the home button area blinks three times to indicate that

3. Light mode operation instructions

Fn+TAB: Light Effect Switching, 20 Light Effects

Fn+G: Light brightness increase (5 speeds), backlight blinks 3 times when limit is indicated

Fn+F: Light brightness decrease (5 speeds), backlight blinks 3 times when limit is indicated

Fn+V: Dynamic light direction switching

Fn+B: Switching backlight colour

Fn+T: Light speed increase (5 speeds), backlight blinks 3 times when limit is indicated

Fn+R: Light speed decrease (5 speeds), backlight blinks 3 times when limit is indicated indicates

Fn+C: Side light switching button

Fn+X: Turn off the light(turn on the light (do not turn off the side light)

Fn+Spaceban: Long press for 3-5 seconds the keyboard light blinks 3 times, clears the light effect and restores the factory setting

4. Key Composite Function Description

Combination	Function	Combination	Function
Fn+1:	F1	Fn+4:	F4
Fn+2:	F2	Fn+5:	F5
Fn+3:	F3	Fn+6:	F6
Fn+Esc		Fn+SHIFT+ESC	
Fn+A	Switch to Win system	Fn+S	Switch to Mac system
Fn+Left CTRL	After pressing the digital key area "1" to "6" switch to F1-F6, and then press to cut back to the digital key area switch to the digital key area, Remarks: when in the F area, press Fn + F1 + 1, when in the digital area, press Fn + 1 + F1)		

Note: When using the Mac system on a Win computer, the Win key and Alt key have opposite functions

5.Hot-swap operation steps

Hot swappable: can replace different axis bodies, customize your preferred tactile and auditory feedback, and easily switch to compatible magnetic axis bodies. (The pictures are for reference only, subject to the actual product)



① Use a key puller to pull out the keycaps

② Use the switch puller to clamp the upper and lower buckles at the bottom of the switch, and then pull the switch up

③ Check the pins and holes of the new switch

④ Press the switch vertically

INA

Terima kasih banyak telah membeli Keyboard Mekanik AJAZZ AK029 Wired Version. Produk ini memiliki berbagai fungsi dan efek pencahayaan yang keren. Saya harap produk ini dapat memberikan pengalaman pengoperasian yang baru bagi Anda. Untuk pengoperasian lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web resmi AJAZZ untuk mengunduh driver.

1. Parameter dasar

Merek produk: Ajazz

Model produk: AK029

Metode transmisi: Kabel USB

Jenis antarmuka: Antarmuka Type-C yang dipisahkan

Ukuran produk: 155*122*33mm

Berat produk: ≈ 300 g

Bahan cangkang: ABS

Panjang kabel: 1.6M

Efek pencahayaan: RGB, 20 jenis efek pencahayaan

Tata letak tombol: 29 tombol

Matriks: Semua tombol tidak berpengaruh

Sistem yang didukung: Windows Vista / XP / 7/8/10/11, MAC dan perangkat sistem lainnya

2. Deskripsi lampu indikator

2.1. Lampu indikator huruf besar: (Lampu indikator tombol: tombol HURUF BESAR)

Saat tombol Caps lock (Kunci huruf besar) ditekan, lampu putih tombol Caps lock (Kunci huruf besar) akan tetap menyala, yang menunjukkan bahwa huruf besar telah dinyalakan. Tekan lagi untuk mengembalikan huruf kecil, dan efek cahaya mengikuti sistem

2.2. Lampu Indikator Sistem

Bila peralihan berhasil, lampu di area tombol beranda akan berkedip tiga kali untuk menunjukkan bahwa

3. Petunjuk pengoperasian mode cahaya

Fn+TAB: Peralihan Efek Cahaya, 20 Efek Cahaya

Fn+G: Peningkatan kecerahan cahaya (5 kecepatan), lampu latar berkedip 3 kali saat batas ditunjukkan

Fn+F: Penurunan kecerahan cahaya (5 kecepatan), lampu latar berkedip 3 kali saat batas ditunjukkan

Fn+V: Peralihan arah cahaya dinamis

Fn+B: Peralihan warna lampu latar

Fn+T: Peningkatan kecepatan cahaya (5 kecepatan), lampu latar berkedip 3 kali saat batas ditunjukkan

Fn+R: Penurunan kecepatan cahaya (5 kecepatan), lampu latar berkedip 3 kali saat batas ditunjukkan Menunjukkan

Fn+C: Tombol pengalih lampu samping

Fn+X: Mematikan lampu/menyalakan lampu (jangan matikan lampu samping)

Fn+Bilah Spasi: Tekan lama selama 3-5 detik, lampu keyboard akan berkedip 3 kali, menghapus efek cahaya, dan mengembalikan ke pengaturan pabrik

① Gunakan pengait untuk melepas tutsch

② Gunakan pengait untuk menjepit bagian atas dan bawah sakelar, lalu tarik ke atas

③ Periksa pin dan lubang sakelar baru

④ Tekan sakelar secara vertikal

4. Deskripsi Fungsi Komposit Kunci

Kombinasi	Fungsi	Kombinasi	Fungsi
Fn+1:	F1	Fn+4:	F4
Fn+2:	F2	Fn+5:	F5
Fn+3:	F3	Fn+6:	F6
Fn+Esc		Fn+SHIFT+ESC	-
Fn+A	Beralih ke Sistem Mac	Fn+S	Beralih ke Sistem Win
Fn+kiri CTRL	Setelah menekan area tombol digital "1" ke "6" beralih ke F1-F6, lalu tekan untuk kembali ke area tombol digital (standar pabrik untuk area tombol digital), Keterangan: saat berada di area F, tekan Fn + F1 + 1, saat berada di area digital, tekan Fn + 1 + F1)		

Catatan: Menggunakan sistem Mac di komputer Win, tombol Win bertentangan dengan tombol Alt

5.Hot-swap operation steps

Hot swappable: dapat diganti dengan sumbu yang berbeda, sesuaikan umpan balik sentuhan dan pendengaran favorit Anda, dengan mudah mengganti sumbu poros magnetik yang disesuaikan sendiri. (Gambar hanya untuk referensi, tergantung pada objek yang sesungguhnya)

① Gunakan penarik kunci untuk menarik keluar penutup kunci

② Gunakan penarik sakelar untuk mengekat gelang atas dan bawah di bagian bawah sakelar, dan kemudian tarik sakelar ke atas

③ Periksa pin dan lubang sakelar baru

④ Tekan sakelar secara vertikal

Vielen Dank, dass Sie sich für die mechanische Tastatur AJAZZ AK029 Wired Version entschieden haben. Dieses Produkt hat verschiedene Funktionen und coole Lichteffekte. Ich hoffe, dass dieses Produkt Ihnen eine neue Betriebserfahrung bringen kann. Für den weiteren Betrieb können Sie die offizielle Website von AJAZZ besuchen, um den Treiber herunterzuladen.

1. Grundlegende Parameter

Marke produkt: Ajazz

Model vjrobku: AK029

Metode transmisi: Kabel USB

Jenis antarmuka: Antarmuka Tipe-C yang dipisahkan

Ukuran produk: 155*122*33mm

Berat produk: ≈ 300g

Bahan cangkang: ABS

Panjang kabel: 1.6M

Efek pencahayaan: RGB, 20 jenis efek pencahayaan

Tata letak tombol: 29 tombol

Matriks: Semua tombol tidak berpengaruh

Sistem yang didukung: Windows Vista / XP / 7/8/10/11, MAC dan perangkat sistem lainnya

2. Deskripsi lampu indikator

2.1. Caps-Anzeige: (Tastenanzeige: CAPS-Taste)

Wenn die Feststelltaste gedrückt wird, bleibt das weiße Licht der Feststelltaste an und zeigt an, dass die Großschreibung eingeschaltet ist. Drücken Sie die Taste erneut, um die Kleinschreibung wiederherzustellen, und der Lichteffekt folgt dem System

2.2. Systemanzeigeleuchten

Wenn die Umschaltung erfolgreich war, blinkt die Leuchte im Bereich der Home-Taste dreimal, um anzuzeigen, dass

3. Anweisungen für den Betrieb im Lichtmodus

Fn+TAB: Lichteffektumschaltung, 20 Lichteffekte

Fn+G: Lichthelligkeit erhöhen (5 Geschwindigkeiten), Hintergrundbeleuchtung blinkt 3 Mal, wenn der Grenzwert angezeigt wird

Fn+F: Lichthelligkeit verringern (5 Geschwindigkeiten), Hintergrundbeleuchtung blinkt 3 Mal, wenn der Grenzwert angezeigt wird

Fn+V: Dynamische Lichtrichtungsumschaltung

Fn+B: Umschalten der Hintergrundbeleuchtung

Fn+T: Lichtgeschwindigkeit erhöhen (5 Geschwindigkeiten), Hintergrundbeleuchtung blinkt 3 Mal, wenn der Grenzwert angezeigt wird

Fn+R: Verringern der Lichtgeschwindigkeit (5 Geschwindigkeiten), die Hintergrundbeleuchtung blinkt 3 Mal, wenn der Grenzwert angezeigt wird

Fn+C: Taste zum Umschalten der Seitenbeleuchtung

Fn+X: Ausschalten der Beleuchtung/Einschalten der Beleuchtung (die Seitenbeleuchtung nicht ausschalten)

Fn+Leertaste: Langes Drücken für 3-5 Sekunden, die Tastaturbeleuchtung blinkt 3 Mal, löscht den Lichteffekt und stellt die Werkseinstellung wieder her

① Verwenden Sie einen Tastenabzieher, um die Tastenkappen herauszuziehen

② Klemmen Sie mit dem Schalterabzieher die obere und untere Schnalle am unteren Ende des Schalters ein und ziehen Sie den Schalter nach oben

③ Periksa pin dan lubang sakelar baru

④ Tekan sakelar secara vertikal

4. Deskripsi Fungsi Komposit Kunci

Kombination	Funktion	Kombination	Funktion
Fn+1:	der F1	Fn+4:	F4
Fn+2:	F2	Fn+5:	F5
Fn+3:	F3	Fn+6:	F6
Fn+Esc		Fn+SHIFT+ESC	-
Fn+A	Umschalten zum Win-System	Fn+S	Wechseln zum Mac-System
Fn+Links CTRL	After pressing the digital key area "1" to "6" switch to F1-F6, and then press to cut back to the digital key area (factory default for the digital key area, Remarks: when in the F area, press Fn + F1 + 1, when in the digital area, press Fn + 1 + F1)		

Hinweis: Mit Mac-Systemen unter Win-Computern funktionieren die Win-Taste im Gegensatz zur Alt-Taste

5. Langkah-langkah operasi hot-swap

Hot-Swap-fähig: austauschbar mit verschiedenen Achsen, passen Sie Ihr bevorzugtes taktiles und auditives Feedback an, tauschen Sie die angepassten Magnetwellenachsen einfach selbst aus. (Bilder dienen nur als Referenz, abhängig vom tatsächlichen Objekt)

① Verwenden Sie einen Tastenabzieher, um die Tastenkappen herauszuziehen

② Klemmen Sie mit dem Schalterabzieher die obere und untere Schnalle am unteren Ende des Schalters ein und ziehen Sie den Schalter nach oben

③ Periksa pin dan lubang sakelar baru

④ Tekan sakelar secara vertikal

DE

Nous vous remercions d'avoir acheté notre clavier mécanique AJAZZ AK029. Ce produit dispose de plusieurs fonctions et effets de lumière intéressants. J'espère qu'il vous apportera une nouvelle expérience d'utilisation. Pour plus d'opérations, vous pouvez aller sur le site officiel d'AJAZZ pour télécharger le pilote.

1. Paramètres de base

Marque du produit : Ajazz

Modèle du produit : AK029

Méthode de transmission : USB câblé

Type d'interface : Interface Type-C séparée Keyline

Taille du produit : 155*122*33mm

Poids du produit :≈ 300G

Matériau de la coque : ABS

Longueur du fil : 1.6M

Effets d'éclairage : RGB, 20 types d'effets lumineux

Disposition des boutons : 29 touches

Matrice : Toutes les touches n'ont pas d'impact

Systèmes supportés : Windows Vista/XP/7/8/10/11, MAC et autres systèmes d'exploitation

2. Description des voyants

2.1. Témoin lumineux des majuscules : (Témoin lumineux de la touche : touche CAPS)

Lorsque vous appuyez sur la touche de verrouillage des majuscules, le témoin lumineux blanc de la touche de verrouillage des majuscules reste allumé, ce qui indique que les majuscules sont activées. Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir les minuscules, et l'effet lumineux suit le système.

2.2.Témoins lumineux du système

Lorsque la commutation est réussie, le témoin lumineux de la zone du bouton d'accueil clignote trois fois pour indiquer que le système est actif.

3. Mode d'emploi du mode lumineux

Fn+TAB: Commutation des effets lumineux, 20 effets lumineux

Fn+G: Augmentation de la luminosité de la lumière (5 vitesses), le rétrodéclairage clignote 3 fois lorsque la limite est indiquée

Fn+F : Diminution de la luminosité de la lumière (5 vitesses), le rétrodéclairage clignote 3 fois lorsque la limite est indiquée

Fn+V : Commutation dynamique de la direction de la lumière

Fn+B : Commutation de la couleur du rétrodéclairage

Fn+T : Augmentation de la vitesse de la lumière (5 vitesses), le rétrodéclairage clignote 3 fois lorsque la limite est indiquée

Fn+R : Diminution de la vitesse de la lumière (5 vitesses), le rétrodéclairage clignote 3 fois lorsque la limite est indiquée indique

Fn+C : Bouton de commutation de l'éclairage latéral

Fn+X : Éteindre la lumière/allumer la lumière (ne pas éteindre l'éclairage latéral)

Fn+Barre d'espacement : appuyer pendant 3-5 s, l'éclairage du clavier clignote 3 fois, efface l'effet lumineux et rétablit le réglage d'usine.

① Utiliser un extracteur de clés pour retirer les cabochons



② Utiliser l'extracteur d'interrupteur pour serrer les boucles supérieure et inférieure au bas de l'interrupteur, puis tirer l'interrupteur vers le haut

③ Vérifier les broches et les trous du nouvel interrupteur

④ Appuyer verticalement sur l'interrupteur

4. Touche Composite Description de la fonction

Combination	Function	Combination	Function
Fn+1:	F1	Fn+4:	F4
Fn+2:	F2	Fn+5:	F5
Fn+3:	F3	Fn+6:	F6
Fn+Esc		Fn+SHIFT+ESC	-
Fn+A	Passer au système Mac	Fn+S	Passer au système Win
Fn+Partie CTRL	Après avoir appuyé sur la zone des touches numériques « 1 » à « 6 », passez à F1-F6, puis appuyez sur pour revenir à la zone des touches numériques (réglage d'usine pour la zone des touches numériques, Remarques : dans la zone F, appuyez sur Fn + F1 + 1, dans la zone numérique, appuyez sur Fn + 1 + F1).		

Remarque: utilisez le système mac sous un ordinateur Win, la touche Win fonctionne à l'opposé de la touche Alt

5. étapes de l'opération de remplacement à chaud

Remplaçable à chaud : remplaçable par différents axes, personnalisez votre retour tactile et auditif préféré, remplacez facilement les axes magnétiques adaptés par vous-même. (Les photos sont fournies à titre de référence uniquement, sous réserve de l'objet réel)

① Utiliser un extracteur de touches pour retirer les capuchons

② Utiliser l'extracteur d'interrupteur pour serrer les boucles supérieure et inférieure au bas de l'interrupteur, puis tirer l'interrupteur vers le haut

③ Contrôlez les broches et les trous du nouveau commutateur

④ Appuyez verticalement sur l'interrupteur

Gracias por comprar nuestro teclado mecánico AJAZZ AK029. Este producto tiene varias funciones interesantes y efectos de iluminación. Espero que le guste tener una nueva experiencia de funcionamiento. Para más operaciones, puede ir a la página web oficial de AJAZZ para descargar el controlador.

1. Parámetros básicos

Marca del producto: Ajazz

Modelo del producto: AK029

Método de transmisión: USB con cable

Tipo de interfaz: Keyline separado Interfaz Tipo-C

Tamaño del producto: 155*122*33mm

Peso del producto: ≈ 300g

Material de la carcasa: ABS

Longitud del cable: 1.6M

Efectos de iluminación: RGB, 20 tipos de efectos de iluminación

Disposición de los botones: 29 teclas

Matriz: Todas las teclas no tienen impacto

Sistemas soportados: Windows Vista/XP/7/8/10/11, MAC y otros dispositivos del sistema.

2. Descripción del indicador luminoso

2.1. Luz indicadora de mayúsculas: (Luz indicadora de tecla: tecla CAPS)

Cuando se pulsa la tecla de bloqueo de mayúsculas, la luz blanca de la tecla de bloqueo de mayúsculas permanece encendida, indicando que las mayúsculas están activadas. Pulsada de nuevo para restablecer las minúsculas, y el efecto luminoso sigue el sistema

2.2. Luces indicadoras del sistema

Cuando la conmutación se realiza correctamente, la luz de la zona del botón de inicio parpadea tres veces para indicar que

3. Instrucciones de funcionamiento del modo luz

Fn+TAB: Conmutación de efectos de luz, 20 efectos de luz

Fn+G: Aumento del brillo de la luz (5 velocidades), la luz de fondo parpadea 3 veces cuando se indica el límite

Fn+F: Disminución del brillo de la luz (5 velocidades), la luz de fondo parpadea 3 veces cuando se indica el límite

Fn+V: Conmutación dinámica de la dirección de la luz

Fn+B: Conmutación del color de la luz de fondo

Fn+T: Aumento de velocidad de la luz (5 velocidades), la luz de fondo parpadea 3 veces cuando se indica el límite

Fn+R: Disminución de la velocidad de la luz (5 velocidades), la luz de fondo parpadea 3 veces cuando se indica el límite

Fn+C: Botón de conmutación de la luz lateral

Fn+X: Apagar la luz/encender la luz (no apagar la luz lateral)

Fn+Barra espaciadora: Pulsación larga durante 3-5 segundos, la luz del teclado parpadea 3 veces, borra el efecto de la luz y restaura la configuración de fábrica.

① Utilizamos un extractor para estirar (capuccci del tasti)

② Utilizamos l'estirattore per bloccare le fibbie superiore e inferiore nella parte inferiore dell'interruttore, quindi tirare l'interruttore verso l'alto.

③ Controllare i pin e i fori del nuovo interruttore

④ Premere l'interruttore in verticale

4. Descripción de la función compuesta clave

Combination	Function	Combination	Function
Fn+1:	delaF1	Fn+4:	F4
Fn+2:	F2	Fn+5:	F5
Fn+3:	F3	Fn+6:	F6
Fn+Esc		Fn+SHIFT+ESC	-
Fn+A	Cambiare il sistema Mac	Fn+S	Passare al sistema Win
Fn+Left CTRL	Dopo aver premuto l'area dei tasti digitali da "1" a "6", passare a F1-F6, quindi premere per tornare all'area dei tasti digitali (impostazione di fabbrica per l'area dei tasti digitali, Osservazioni: quando si è nell'area F, premere Fn + F1 + 1, quando si è nell'area digitale, premere Fn + 1 + F1)		

Nota: Usando il sistema Mac su un computer Win, il tasto Win funziona al contrario del tasto Alt

5. Fasi del funzionamento hot-swap

Sostituibile a caldo: sostituibile con assi diversi, per personalizzare il feedback tattile e uditivo preferito, sostituendo facilmente gli assi del magnete adattati da soli. (La immagini sono solo di riferimento, dipende dall'oggetto reale)

① Utilizzare un estrattore per estirare i capucci dei tasti

② Utilizzare l'estrattore per bloccare le fibbie superiore e inferiore nella parte inferiore dell'interruttore, quindi tirare l'interruttore verso l'alto.

③ Controllare i pin e i fori del nuovo interruttore

④ Premere l'interruttore in verticale

Mange tak, fordi du har købt vores AJAZZ AK029 Mechanical Keyboard. Dette produkt har forskellige seje funktioner og lyseffekter. Jeg håber, at det kan give dig en ny brugeroplevelse. For flere funktioner kan du gå til AJAZZ's officielle hjemmeside for at downloade driveren.

1. Grundleggende parametre

Produktmærke:Ajazz

Produktmodel: AK029

Transmissionsmetode: USB kablet

Grænsefladetype: Keyline separeret Type-C interface

Produktstørrelse: 155*122*33mm

Produktvægt: ≈ 300g

Skalmaterialer: ABS

Ledningslængde: 1.6M

Lyseffekter: RGB, 20 typer lyseffekter

Knaplayout: 29 taster

Matric: Alle taster har ingen effekt

Understøttede systemer: Windows Vista/XP/7/8/10/11, MAC og andre systemenheder

2. Beskrivelse af indikatorlys

2.1. Caps-indikatorlampe: (Tastenindikatorlampe: CAPS-tast)

Når der trykkes på Caps lock-tasten, forbliver det hvide lys på Caps lock-tasten tændt, hvilket indikerer, at store bogstaver er slået til. Tryk på den igen for at gendanne små bogstaver, og lyseffekten følger systemet.

2.2.Systemindikatorlys

Når skiftet er vellykket, blinker lyset i området omkring startknappen tre gange for at indikere, at

3. Instruktioner til betjening af lystilstand

Fn+TAB: Skift af lyseffekt, 20 lyseffekter

Fn+G: Lystyrkes øges (5 hastigheder), baggrundslyset blinker 3 gange, når grænser er angivet

Fn+F: Lystyrkeen mindskes (5 hastigheder), baggrundslyset blinker 3 gange, når grænser er angivet

Fn+V: Dynamisk skift af lysretning

Fn+B: Skift af baggrundslysets farve

Fn+T: Lyshastigheden øges (5 hastigheder), baggrundslyset blinker 3 gange, når grænser er angivet

Fn+R: Skift af sidelys (5 hastigheder), baggrundslyset blinker 3 gange, når grænser er angivet

Fn+C: Knap til skift af sidelys

Fn+X: Sluk lyset/tænd lyset (sluk ikke sidelyset)

Fn+Spaceban: Lang tryk i 3-5 sekunder, tastaturlyset blinker 3 gange, sletter lyseffekten og genopretter fabriksindstillingen

① Brug en key puller til at trække keycaps ud

② Brug den kontaktudtrækkere til at klemme de øverste og nederste spænder i bunden af kontakten, og trak derefter kontakten op

③ Tjek stiftet og huller på den nye kontakt

④ Tryk på kontakten lodret

4. Beskrivelse af sammensatte nøglefunktioner

Combination	Function	Combination	Function
Fn+1:	F1	Fn+4:	F4
Fn+2:	F2	Fn+5:	F5
Fn+3:	F3	Fn+6:	F6
Fn+Esc		Fn+SHIFT+ESC	-
Fn+A	Skift til Win-systemet	Fn+S	Skift til Mac-system
Fn+Venstre CTRL	Når du har trykket på det digitale tastaturområde «1» til «6», skifter til F1-F6, og tryk derefter for at vende tilbage til det digitale tastaturområde (fabriksindstilling for det digitale tastaturområde, Bemærkninger: når du er i F-området, skal du trykke på Fn + F1 + 1, når du er i det digitale område, skal du trykke på Fn + 1 + F1).		

Bemærk: Ved brug af Mac systemer under Win computere fungerer Win-tasten i modsætning til Alt-tasten

5. Trin til betjening af hot-swap

Hot swappable: kan udskiftes med forskellige akser, tilpas din foretrukne taktile og auditive feedback, udskift nemt selv de tilføjesede magnetiske akser. (Billeder er kun til reference, afhængig af det faktiske objekt)

① Brug en key puller til at trække keycaps ud

② Brug den kontaktudtrækkere til at klemme de øverste og nederste spænder i bunden af kontakten, og trak derefter kontakten op

③ Tjek stiftet og huller på den nye kontakt

④ Tryk på kontakten lodret

SE

Tack för att du har köpt vårt mekaniska tangentbord AJAZZ AK029. Denna produkt har olika coola funktioner och ljuseffekter. Jag hoppas att den kan ge dig en ny användarupplevelse. För fler funktioner kan du gå till AJAZZ officiella webbplats för att ladda ner drivrutinen.

1. Grundläggande parametrar

Produktvarumärke: Ajazz

Produktmodell: AK029

Överföringssätt: USB-kabel

Gränssnittstyp: Keyline-separerat Type-C-gränssnitt

Produktstorlek: 155*122*33mm

Produktvikt: ≈ 300g

Skalmaterial: ABS

Kabellängd: 1.6M

Ljuseffekter: RGB, 20 typer av ljuseffekter

Knapplayout: 29 tangenter

Matris: Alla tangenter har ingen effekt

System som stöds: Windows Vista/XP/7/8/10/11, MAC och andra systemenheter

2. Beskrivelse av indikatorlys

2.1. Caps-indikatorlampa: (Key indicator light: CAPS key)

När Caps lock-tangenten trycks in tjänar Caps lock-tangentens vita lampa, vilket indikerar att versaler är aktiverade. Tryck på den i igen för att återställa gemener, och ljuseffekten följer systemet

2.2. Systemindikatorlampor

När omkopplingen har lyckats blinkar lampan i hemknappsområdet tre gånger för att indikera att

3. Instruktioner för användning i ljuslåge

Fn+TAB:Växling av ljuseffekter, 20 ljuseffekter

Fn+G: Ljusstyrkan ökar (5 hastigheter), bakgrundsbelysningen blinkar